



## Metal pasta, brugsguide:

Ægte metal; Jern, messing, kobber og bronze.

Påføres, ren, tør og bæredygtig bund, i ganske tynde lag med spartel, pensel eller rulle.

Bedst resultat opnås ved påføring på mørk bund af microcement eller Quartzspartel.

Der kan påføres flere lag, afhængning af ønsket udtryk.

Når pastaen er tør, normalt efter 3 timer, kan metallet blankes ved at skrabe med stålspartel

(husk altid at trække mod dig selv og ikke modsat)

Blank eventuelt med polering, slibepapir korn 400-800

De ægte metaller kan også oxideres med oxideringssyre.

Syre påføres i tynde lag, med svamp, klud eller pensel og rulle. Kan gentages

Efter 6 timer kan der forsigtigt slibes i overfladen for at nedtone oxideringen.

Efter 24 timer kan der forsegles hvis ønsket.

Uægte metal, samt MUGA og G13:

Påføres, ren, tør og bæredygtig bund, i ganske tynde lag med spartel, pensel eller rulle.

Bedst resultat opnås ved påføring på mørk bund. Der kan påføres flere lag, afhængning af ønsket udtryk. Uægte metal kan ikke oxideres eller blankes, men har det færdige udtryk når pastaen er tør, efter ca. 3 timer.

Skal overfladen kunne tåle afvaskning og slid skal der beskyttes med en topsealer, efter ønske.

Er overfladen udelukkende for et æstetisk udtryk behøves der ingen yderligere behandling, men kan så ikke aftørres / vaskes.

Husk altid brug af handsker og støvmaske samt god ventilation.

Mal kode for pasta: 00-1 for oxideringssyre 2-4

