

Brugsguide Microcement

Trin 1

Indledningsvis renses, affedtes og slibes eventuel slam eller knopper væk. Herefter støvsuges arealet grundigt.

Trin 2

Primacem bruges ved normalt sugende underlag.

Primer ABS bruges til gips, fermacell plader og liggende

Primer Plus bruges ved mindre sugende overflader som træ-fliser-glas ect.

Primer Grib bruges hvor der er meget glat/ikke sugede overflade som Marmor/Granit ect.

Tørretid er forskellig, se emballage- afhængig af varme og luftfugtighed.

Net kan lægges ud i det våde Primacem/Primer Plus, såfremt opgaven kræver det.

Benyttes altid på træ, trapper og hvor der vurderes at være mulighed for revnedannelse/bevægelse i underlaget. Tørretid er variabel, afhængig af forhold, normalt 3-6 timer.

Trin 3

SCS Base eller **SCS M** påføres, afhængig af opgavens karakter.

Blandingsforhold, Resin og pulver: Base 300ml pr kg. SCS M 300-350ml pr kg

SCS F 450ml pr kg SCS S 270ml pr kg.

Farve kan tilføjes i Resin. Bruges for meget Resin nedsættes styrke og der kan komme hvidt skær på toplag.

Husk altid væske og eventuel farve før tilsætning af pulver- røres ved medium hastighed i ca. 3-5 minutter. Piskes der for hårdt og længe risikerer man pinholes/luftbobler og forkorter arbejdstiden betragteligt. Lad hvile ca. 5 min. Inden brug. Tørretid er variabel, normalt mellem 2-5timer. Man kan med fordel slibe efter ca 3 timer.

Trin 4

Ujævnheder slibes væk med Grit 60-80-100-120-180.

Herefter støvsuges arealet grundigt.

Trin 5

SCS S, **SCS M** eller **SCS F** (F er ikke til gulve) påføres, afhængigt af det ønskede resultat. Tørretid er omkring 2-5 timer. Der udlægges 2 lag.

Trin 6

Arealet slibes med Grit 120-400. Herefter støvsuges arealet og 2 lag presealer påføres. Tørretid er omkring 2-4 timer mellem lag.

Trin 7

WT Topsealer påføres min, 2 gange i ønsket glans; mat, satin eller blank. Ved brug af 2komponente lakker skal blandingsforhold altid overholdes og skal bruges indenfor 45 minutter. Der kan latslibes mellem lak lag.

Tørretid mellem lag ca. 6-8 timer, fuld hærdetid ca. 8 døgn (skal overholdes i vådzone)

For at sikre nok lagtykkelse skal Microvalse til lakering benyttes. Er du i tvivl så påfør hellere 3 tynde lag fremfor 2 tykke.

Husk altid at udføre veldokumenteret KS, samt notere adresse og eventuel farve på fakturas.