



Structure  
Color  
Surface

Rengøring og  
vedligehold

## SCS Lab Microcement

### Daglig renhold

Til rengøring benyttes SCS Clean som er en mild sæbe til lakerede overflader.

Er der behov for en grundrens, bruges SCS Clean Pro. Instruksen på etiketten følges.

Brug aldrig stærke sæber eller afkalkningsmidler.

Er der behov for afkalkning bruges en opløsning af 10% eddikesyre i varmt vand, eller anden mild opløsning. Produkter skal være egnede til rensning af lakerede overflader.

Alkaliske produkter som ammoniak, klor, blegemiddel, vaskemiddel mv beskadiger microcementens beskyttende lag.

### Daglig vedligehold

Vi anbefaler vedligeholdelse med plejemiddel, SCS Care som der blot tilføres vaskevandet og efterlader en beskyttende hinde som forhindrer kalk og snavs at sætte sig.

Er der hårdt slid eller meget kalk i vandet kan man behandle overfladen med SCS Care Pro som påføres koncentreret og danner en beskyttende hinde der gør overfladen let at renholde. Laget vaskes væk med tiden og skal genbehandles efter behov.

SCS Microcement med WT topsealer har 8-10 døgns hærdetid. Derfor er øget risiko for skader, som ridser og skjolder, i denne periode og man skal bruge overfladerne med omtanke. Der må ikke benyttes rengørings og plejemiddel i de første 8 døgn.

Det anbefales at undgå langvarig kontakt med fugt, da det vil kunne skabe skjolder. Man skal derfor undgå våde tæpper, håndklæder, flasker ect. Som der kan samles vand/fugt under.

Hold overfladen fri for sten eller sand, som kan efterlade ridser.

Når der flyttes møbler mv. må der løftes og ikke trækkes, da der kan komme ridser i topsealeren. Sørg altid for at have filt eller gummi beskyttere under møbler og stole.

Vær opmærksom på at topsealeren er en beskyttelse af microcementen som slides og skal vedligeholdes. Hyppigheden af vedligehold afhænger af den daglige brug (trafik, støv osv.).